

## Bollettino tecnico

### Installazione della persiana con cornice

Le persiane sono progettate per applicazioni decorative, non strutturali. A causa dell'espansione e contrazione delle persiane al variare delle temperature, le persiane devono essere installate solo sulla superficie delle tavole in vista esterne. Se diventa necessario circondare o inserire le persiane, deve essere lasciato uno spazio di 6 mm (1/4") lungo i lati e di 10 mm (3/8") in alto e in basso.

