

## Istruzioni per la misurazione e l'installazione – top ad arco e su traversa

### Occorrente per l'installazione:

Trapano elettrico, punta da trapano da 6 mm (1/4"), martello, clip, elementi di fissaggio per persiane. (Per stucco, truciolo, fibrocemento, mattone o muratura, è necessaria una punta da trapano al carburo da 6 mm (1/4").)

### Fase 1

Collegare il top ad arco/su traversa alla persiana mediante le clip in dotazione. Allineare la persiana e il top ad arco/su traversa su una superficie piana. Unire top e persiana spingendo a fondo ciascuna clip. Usare 2 clip per ogni top ad arco/su traversa, come illustrato sotto.

### Fase 2

Forare la persiana e il muro come illustrato nelle istruzioni alle pagine 4-5.

### Fase 3

Eeguire inoltre un foro da 6 mm (1/4") nel top ad arco/su traversa profondo 64 mm (2 1/2") nel muro, come illustrato sotto.

### Fase 4

Tenendo l'elemento di fissaggio per il gambo, spingerlo attraverso il foro nella persiana e inserirlo nel foro praticato nel muro. Battere delicatamente con il martello l'elemento di fissaggio della persiana in modo che la persiana e il top ad arco/su traversa risultino ben aderenti al rivestimento. Non serrare eccessivamente per evitare di creare incavi nella persiana.

