

Bollettino tecnico MAS 01-09

Installazione di persiane fisse su cemento e impiallacciatura in pietra

Le persiane fisse Mid-America possono essere attaccate al cemento e impiallacciatura in pietra tramite fori praticati in precedenza con il trapano e fissate utilizzando un sistema di ancoraggio al cemento.

- Mid-America Fixed shutters can be attached into the concrete stone veneer via pre-drilled holes and fastened using a concrete anchoring system.
 - L'installatore deve contrassegnare il muro nel punto dove si desidera posizionare la persiana e praticare un foro per l'ancora tramite un trapano a percussione.
 - » La dimensione del foro deve essere dichiarata dal fornitore del sistema di ancoraggio al cemento.
 - Può essere necessario un rivestimento per gestire la superficie disuguale dell'impiallacciatura in pietra su cemento.
- Le persiane Mid-America possono inoltre essere installate su cemento e impiallacciatura in pietra utilizzando le Shutter-Lok™ in dotazione.
 - Con un trapano a percussione, eseguire un foro da 6 mm (1/4") e fissare la persiana con la Shutter-Lok™ in dotazione.
 - Può essere necessario un rivestimento per gestire la superficie disuguale dell'impiallacciatura in pietra su cemento.

Nota:

- Osservare tutte le altre istruzioni fornite nelle Istruzioni per l'installazione di persiane Mid-America.
- Durante la trapanatura nell'impiallacciatura in pietra su cemento occorre molta cautela. Prestare attenzione a non fessurare o rompere l'impiallacciatura in pietra su cemento.
- È compito e responsabilità esclusiva dell'installatore indipendente stabilire i metodi e le tecniche migliori da impiegare per l'installazione delle persiane Atlantic Premium e Mid-America.

Per domande specifiche correlate all'installazione delle persiane Mid-America, contattare Karl Zidar, addetto al servizio tecnico, indirizzo e-mail: karl_zidar@tapcoint.com